HOME PLUS

MANUAL APP Tuya smart





home Plus



Menú configuración



Menú **ajustes**



Menú Configuración

10:53 🌣	1940 日本	* 🙃 🗶 🗶 📧	
<	Ajustes		
Buscan	ao aispositivos		
Tempor	izador		
Potenci	a de succión		
Flujo de	agua		
Voz y vo	olumen		
Registro	os		
Gestión	de consumibles		
Activar	modo no molestar		
Vaciado	automático		
Instruct	ciones		
Función p	ersonalizada		
 Reporta 	 Reportar registro del robot 		Al activar esta función
Potenci	a dinámica	el robot aumentará la potencia de succión	
Activar	mopa	automáticamente al detectar una alfombra	
	< 0	=	
			7

Usar esta opción para informar de posibles problemas de funcionamiento de Robin

> Al activar esta función, el robot bajará la mopa y estará listo para fregar. Al detectar una alfombra subirá la mopa de forma automática.

HOME PLUS





PRODUCTOS DE CALIDAD PARA EL HOGAR

www.homeplus.es