

HOME PLUS RA-4

GUÍA DE INICIO RÁPIDO




home **PLUS**


Antes de empezar, le aconsejamos que lea atentamente esta guía de inicio rápido, que le ayudará en sus primeros pasos con **Home Plus RA-4**.

ORDENE LA HABITACIÓN

Antes de usar el robot por primera vez, ordene el mobiliario, incluyendo mesas y sillas, así como ventiladores de suelo y otros objetos, y recoja básculas, cables y otros elementos para disponer del máximo espacio de limpieza.



RETIRE TODAS LAS PROTECCIONES DEL ROBOT



Retire el film protector


Retire los protectores laterales

Retire el film protector del radar

COLOQUE LA BASE DE VACIADO AUTOMÁTICO


Sitúe la base cerca de una toma de corriente y, después de enchufar Home Plus RA-4, coloque el extra del cable de alimentación en su ranura de almacenaje.

Al colocar la base, tenga en cuenta respetar las medidas de distancia de seguridad.






INSTALE LOS CEPILLOS LATERALES

Asegúrese de que el color del cepillo lateral coincide con el color de la ranura de fijación.



CONEXIÓN BLUETOOTH: ROBOT Y BASE

Cuando el robot esté en estado de espera y la base esté conectada a la alimentación, pulse los botones  y  durante 3 segundos para que entre en estado de conexión Bluetooth. La base se conectará automáticamente al robot.






CONEXIÓN CON LA APLICACIÓN TUYA SMART Y EMPAREJAMIENTO A LA RED

Descargue la **App Tuya Smart** y regístrese.

Si el idioma de su teléfono no es el castellano, la App se mostrará en inglés.




Mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos hasta que se oiga un pitido. La luz  parpadeará y el robot indicará "A la espera de conexión a internet. Siga las instrucciones de su teléfono".



En la App Tuya Smart, apriete el botón “+” y seleccione “Añadir dispositivo”.

Asegúrese de que el Bluetooth del teléfono está conectado.



Si su **Home Plus RA-4** no aparece directamente, puede seleccionarlo de forma manual en “Electrodoméstico pequeño” + “Robot aspirador (BLE + Wifi)”.





Si aparece este mensaje en su pantalla, verifique que la luz del robot sigue parpadeando y continúe.




Seleccione su red wifi e introduzca la contraseña. La red debe ser de 2.4 GHz.

El teléfono tarda unos minutos en conectarse con el robot.





Una vez se haya conectado el dispositivo, su **Home Plus RA-4** aparecerá en pantalla y comenzará el emparejamiento.




Cuando acabe el proceso, pulse "Finalizado". El robot emitirá un pitido.

Ya puede empezar a usar su **Home Plus RA-4** desde la aplicación Tuya Smart.




EMPIECE A LIMPIAR CON SU HOME PLUS RA-4

Si quiere usar la función mopa, llene el depósito de agua.



Entrada / salida de agua


Pulse el botón de encendido brevemente durante un segundo. Espere un momento antes de comenzar.



Púlselo brevemente durante 1 segundo para empezar / hacer una pausa

Por su seguridad, recuerde:


1. Este producto no está diseñado para un uso exterior ni en un entorno húmedo (como el baño).
2. No puede transportar un objeto que supere los 10 kg.
3. No toque los cables de alimentación, tomas o adaptadores de alimentación con las manos mojadas.
4. No sumerja el robot en agua y evite que esté cerca de un emisor térmico o esté expuesto a luz solar directa para evitar riesgos de incendio.
5. Para evitar daños, no llene el depósito de agua con detergente, detergente de lavandería, agentes de limpieza, desinfectantes, líquidos oleosos y sustancias alcalinas.
6. Para asegurar un mejor uso del robot, deje que salga de su base de carga para completar el trabajo de mapeo cuando se use por primera vez.



Retorno a la base para recargar batería y vaciado automáticos




Elevación automática de la mopa al detectar una alfombra



Detección de obstáculos (muebles, puertas, escaleras,...) y desniveles



Capacidad de succión de 4.000 Pa para una limpieza exhaustiva



Más de 30 sensores para mapear el entorno de manera efectiva



Batería de alta duración para una mayor autonomía de limpieza

HOME PLUS
RA-4



home  PLUS

PRODUCTOS DE CALIDAD PARA EL HOGAR

www.homeplus.es